

ЭНЕРГОИНТЕГРАЦИЯ

РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ



ЭНЕРГОИНТЕГРАЦИЯ TRANSENERGY.RU
2008 г.

Описание	Наименование	Код продукции
Реле максимального тока	РТ-40/0.2;0.6;2;6;10;20;50;100;200	200R005
	РТ-40/0.2;0.4;0.6;2;6;10;20 К	201R005
	РС-40М;1;2	202R005
	РТ-140/0.2;0.6;2;6;10;20;50;100;200	203R005
	РТ-80/1;2 (81,82,83,84,85,86)	204R005
	РТ-85/1	205R005
	РТ-90/1;2 (91,95)	206R005
	РСТ-40;1;1В;2;3	207R005
Многофункциональное статическое реле максимального тока	РС-80М1-1;2;3;4;5;6	208R005
	РС-80М2	209R005
	РС-80М3-1;2;3	210R005
Реле тока	РТ-40/Р1;Р5;1Д;Ф	211R005
Контрольное реле тока и напряжения	КРТ (0,01-0,5)	212R005
	КРН (0,01-0,5)	213R005
Реле тока максимальное	РТМ- I,II,III,IV,V,VI	214R005
Реле максимального постоянного тока	РМПТ-01	215R005
Реле дифференциальные	ДЗТ-11;11/2;11/3;11/4;11/5	216R005
	РНТ-565;566;566/2;567;567/2	217R005
Реле тока с повышенной чувствительностью	РТЗ-51	218R005
	РТЗ-51.01	219R005
Реле тока обратной последовательности	РТФ-8	220R005
	РТФ-9	221R005
Реле максимального тока	РСТ-11;12;13;14	222R005
	РСТ-11М	223R005
Реле тока дифференциальные	РСТ-15;16	224R005
	РСТ-23	225R005
Реле тока двустабильные	РТД-11;12	226R005
Реле максимального и минимального напряжения	РН-53/60;60Д	227R005
	РН-53/200;400	228R005
	РН-54/48;160;320	229R005
	РН-53/60;200;400 К; РН-54/48;160;320 К	230R005
	РН-53/60ДК	231R005
	РН-153/60;60Д;200;400	232R005
	РН-154/48;160	233R005
Реле напряжения	РН-51/1.4;6.4;32	234R005
	РН-151/1.4;6.4;32	235R005
	РСН-50;1;2;3;4;5;6;7	236R005
	РН-51/32 К	237R005
Реле напряжения нулевой последовательности	РНН-57	238R005
Реле напряжения обратной последовательности	РНФ-1М	239R005
Реле напряжения	РСН-11;12;18	240R005
	РСН-14;15;16;17	241R005
	РСН-14М;15М;16М;18М	242R005

Реле напряжения обратной, прямой последовательности	РСН-13-1	243R005
	РСН-13-2	244R005
	РСН-13-3	245R005
Реле контроля напряжений и сдвига фаз	РСНФ-12-1;2	246R005
Реле времени суточные	2РВМ	247R005
Реле тока с выдержкой времени	РТВ-I;II;III;IV;V;VI	248R005
Реле времени	РВ-100 (112-114;124;127;128;132-134;142-144)	249R005
	РВ-200 (215-218;225-228;235-238;245;247;248)	250R005
	РВ-01	251R005
	РВ-03	252R005
	РСВ-15;1;2;3;4;5	253R005
	РСВ-16;1;2;3;4	254R005
	РСВ-17;3;4	255R005
	РСВ-18;11;12;13;23	256R005
	РСВ-19;11;12;31;32;52	257R005
	ВЛ-54;55;56;59	258R005
ВЛ-64;65;66;67;68;69	259R005	
Реле времени серийное	РСВ-13	260R005
Реле времени статическое	РСВ-14	261R005
	РСВ-01-1	262R005
	РСВ-01-3	263R005
	РСВ-01-4	264R005
	РСВ-01-5	265R005
	РСВ-160	266R005
	РСВ-255	267R005
	РСВ-260	268R005
Реле промежуточные	РП-21М	269R005
	РП-23;25	270R005
	РП-250 (251;252;253;254;255;256)	271R005
	РП-321	272R005
	РП-361;362	273R005
	РЭП-36	274R005
	РЭП-37	275R005
	РЭП-38Д	276R005
Реле промежуточные Двухпозиционные	РП-8;9	277R005
	РП-11;12	278R005
	РП-11М; 12М	279R005
Реле промежуточные	РП-16-1;2;3;4;7	280R005
	РП-16-5	281R005
	РП-16-1М,7М	282R005
	РП-16-5М	283R005
	РП-16-6	284R005
	РП-17-1;2;3;4;5	285R005
	РП-17-4М;5М	286R005
РП-18-1;2;3;4;5;6;7;8;9;0	287R005	

	РП-18-1М,5М,6М,7М,8М,9М,0М	288R005
	РПУ-2;4	289R005
	ПЭ-37	290R005
Реле промежуточные с выдержкой времени	РП-18В	291R005
Реле повторного включения	РПВ-01	292R005
	РПВ-02	293R005
Реле направления мощности Последовательности	РМ-11;12	294R005
	РМОП-2-1	295R005
	РНМ-02КИ	296R005
	РНМ-03КИ	297R005
Фотореле	ФР-1;2;7	298R005
Реле статические мощности	РСМ-13	299R005
Реле статическое частоты	РСГ-11	300R005
Реле разности частот	РГР-11	301R005
Реле сдвига фаз	РН-55/90;120;130;160;200	302R005
	РН-55/200 К	303R005
Реле контроля скорости	РКС-М	304R005
Реле контроля и защиты трехфазных электроустановок	РКЗ-25;50;250;500;900	305R005
	РКЗМ-25;50;250;500;900	306R005
	РСН-25М	307R005
	РСН-26М	308R005
	РСН-27М	309R005
Реле дуговой защиты типа	РДЗ-012МТ	310R005
	РДЗ-018(М)	311R005
	РДЗ-017М	312R005
	РДЗ-212МТ	313R005
Реле защиты трансформаторов	РСТ-25	314R005
	РЗТ-50;80	315R005
	РГТ-50;80	316R005
	URF-25	317R005
	BF-50;80	318R005
Реле защиты электродвигателей	РЗД-1	319R005
	РЗД-3М	320R005
	РОФ-20	321R005
Устройство сигнализации однофазных замыканий на землю	УСЗ-2/2	322R005
Устройство сигнализации	УСЗ-3;3М	323R005
Устройство прерывания питания	УПП	324R005
Защита при однофазных замыканиях на землю	ЗЗП-1	325R005
	ВУ-1 (вспомогательное устройство для ЗЗП-1)	326R005
	ЗЗН	327R005
Реле указательные	РУ-21 переменного тока	328R005
	РУ-21 постоянного тока	329R005
	РУ-21-1 постоянного тока	330R005

	РЭУ-11-11;20	331R005
	РЭПУ-12	332R005
Блоки испытательные	БИ-4;6	333R005
	БИ-4М;6М	334R005
	ШК-4,6	335R005
	ШК-4М;6М	336R005
	КХ-4;6	337R005
	КХ-4М;6М	338R005
Блоки питания	БПТ-11	339R005
	БПН-11/1;2	340R005
	БПТ-1002	341R005
	БПН-1002	342R005
	БПНТ	343R005
Блоки питания и заряда	БПЗ-401	344R005
	БПЗ-402	345R005
Блоки конденсаторов	БК-401	346R005
	БК-402	347R005
	БК-403	348R005
Блок реле	КИВ-500Р	349R005
Устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения	КРБ-12	350R005
Устройство блокировки при Качаниях	КРБ-125	351R005
	КРБ-126	352R005
Блок блокировки при Качаниях	БЭ-2603 (с ЗИП)	353R005
	БЭ-2604 (с ЗИП)	354R005
Комплект защиты	КЗ-14;15;37;38	355R005
	КЗ-13;17;36	356R005
	КЗ-9;12;35	357R005
Защита дифференциальная	ДЗТ-21	358R005
	ДЗТ-23	359R005
	ПТ-1 (приставка к ДЗТ-21;23)	360R005
	АТ-31; 32 (автотрансформаторы к ДЗТ-21;23)	361R005
Блоки защиты генераторов	БРЭ-1301.01	362R005
Блоки реле сопротивления	БРЭ-2801.01(с ЗИП)	363R005
Реле электротепловые Токовые	ТРТ-110;120;130;140	364R005
	ТРТ-150	365R005
	ТРТ-110;120;130;140 (с ПЗ)	366R005
	ТРТ-110;120;130;140 К	367R005
	ТРТ-150 (с ПЗ)	368R005
	ТРТ-150 К	369R005
	ТРТП-110;120;130;140	370R005
	ТРТП-150	371R005
Реле промежуточные постоянного тока	РПУ-3М-114	372R005
	РПУ-3М-118	373R005
	РПУ-3М-112Т	374R005

	РПУ-3М-114Т	375R005
	РПУ-3М-116Т	376R005
Реле промежуточные	РЭП-15-220;310;400 переменный ток	377R005
	РЭП-15-420;440;620;800 переменный ток	378R005
	РЭП-15-220;310;400 постоянный ток	379R005
	РЭП-15-420;440;620;800 постоянный ток	380R005
Реле промежуточные, в том числе с приставкой времени	РЭ-16-11-1;20-1;22-1;40-1	381R005
	РЭ-16-12-2;30-2;12-3;30-3	382R005
	РЭ-16-22-4;40-4	383R005
	РЭ-16Т-22-1;40-1	384R005
	РЭ-16Т-12-2;30-2;12-3;30-3	385R005
	РЭ-16Т-10-5	386R005
Реле тока	РЭ-12-1;12-3;12Т-1	387R005
	РЭ-12-2;12-4	388R005
	РЭ-12-5;12Т-5	389R005
	РЭ-13-2;13-5	390R005
Реле напряжения	РЭ-14	391R005
	РЭ-15;15Т	392R005
Реле напряжения с секционированной катушкой	РЭ-17	393R005
	РЭ-17Т	394R005
Реле времени, контроля напряжения, контроля тока и промежуточные	РЭВ-811;812;813;814;815;816;817;818	395R005
	РЭВ-811Т....814Т	396R005
	РЭВ-821;825;822;826;827	397R005
	РЭВ-828;830 (881;882;883;884-замена РЭ16)	398R005
	РЭВ-881;882;883;884	399R005
Реле промежуточные	РЭВ-1220; 1310; 1400 (пост. ток)	400R005
	РЭВ-2220; 2310; 2400 (перем. ток)	401R005
Реле с п/п приставкой времени на возврат	РЭВ-1211 (пост. ток, с конденсатором)	402R005
	РЭВ-1122; 1302 (пост. ток)	403R005
	РЭВ-2122; 2302 (перем. ток)	404R005
Реле с п/п приставкой времени на срабатывание	РЭВ-1223; 1313; 1403 (пост. ток)	405R005
	РЭВ-2223; 2313; 2403 (перем. ток)	406R005
Реле пускатель нереверсивный	РЭВ-1224; 1314; 1404 (пост. ток)	407R005
	РЭВ-2224; 2314; 2404 (перем. ток)	408R005
	РЭВ-1126; 1306 (пост ток, приставка на возврат)	409R005
	РЭВ-2126; 2326 (перем. ток, приставка на возврат)	410R005
	РЭВ-2317; 2407 (перем. ток, тепловое реле)	411R005
	РЭВ-23141 (перем ток IP54)	412R005
	РЭВ-23142 (перем ток IP54 П+С)	413R005
	РЭВ-23143 (перем ток IP54 П+С+Сл)	414R005
Реле-пускатель реверсивный переменного тока	РЭВ-2225; 2315; 2405	415R005
	РЭВ-2318; 2408 (тепловое реле)	416R005
	РЭВ-23183 (IP54 тепловое реле, П+С+Сл)	417R005
Реле контроля напряжения и тока	РЭВ-310 (311,312)	418R005
	РЭВ-312Н	419R005

Реле максимального тока (постоянного тока)	РЭВ-570 (571,572)	420R005
	РЭ-571-Т	421R005
Реле максимального тока (переменного тока)	РЭВ-200 (201,202,203,204,261)	422R005
Реле электромагнитное	РНЕ-22/110	423R005
	РНЕ-22/220	424R005
	РНЕ-22/12, 24, 27	425R005
	РНЕ-31/110	426R005
	РНЕ-31/220	427R005
	РНЕ-31/12, 24, 27	428R005
	РНЕ-44/110	429R005
	РНЕ-44/220	430R005
	РНЕ-44/12, 24, 27	431R005
	РНЕ-66/110	432R005
	РНЕ-66/220	433R005
	РНЕ-66/12, 24, 27	434R005
Реле герконовые	РПГ-2-2201	435R005
	РПГ-2-2202	436R005
	РПГ-5-2110	437R005
	РПГ-5-2101	438R005

Номенклатурный каталог поставляемой продукции: РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭНЕРГОИНТЕГРАЦИЯ»

РФ 428000 г.Чебоксары ул. Хузангая 14

Тел/факс: (8352) 51-51-32,68-20-12

E-mail: TransEnergy@inbox.ru

www.TransEnergy.ru